

Installiere Smartes Thermostat (Funk) selbst



Gut zu wissen

95 % aller tado° Nutzer installieren ihre Geräte selbständig und sind begeistert.

Wir bieten eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für über 16.000 verschiedene Heizungsanlagen.

Wenn du einmal nicht weiterkommst, hilft dir gern unser hochqualifizierter technischer Kundensupport.

Du kannst tado° selbst installieren. Alternativ kannst du aber auch – falls du das wünschst – einen professionellen Installateur in deiner Nähe über die tado° App buchen. Eine Anleitung für professionelle Installateure liegt der Verpackung bei und ist [online](#) verfügbar.

Schritte


1

Öffne den Online Installations-Assistenten

Scanne den QR-Code auf deinem Smarten Thermostat (Verkabelt) mit der tado° App. Folge den Schritt-für-Schritt-Anweisungen in der tado° App, die dich durch den Installationsprozess führen.


2

Gib Informationen zu deiner Heizungsanlage ein

Erzähl uns ein wenig von deinem bestehenden Heizungs-system, um es dem Online-Installations-Assistenten einfacher zu machen, die Kompatibilität zwischen tado° und deinem System zu bestätigen. Anschließend erhältst du eine eigens angepasste Anleitung.


3


Folge den Schritt-für-Schritt-Anweisungen

Gehe zu deinem Sicherungs-kasten und schalte den Stromkreis für deine Heizung ab. Bevor du weitermachst: Versichere dich nun zunächst an der Heizung, dass kein Strom mehr fließt. Dieser Schritt ist sehr wichtig für eine sichere Installation.


4

Entferne deinen vorhandenen Regler oder öffne deinen Heizkessel

Folge der Installations-Anleitung in der tado° App, um entweder dein vorhandenes Steuergerät zu entfernen oder um Zugang zu der Heizkessel-Verkabelung zu erhalten, um tado° zu installieren – abhängig von deinem Heizsystem.


5

Installiere das Starter Kit - Smartes Thermostat V3+ (Funk)

Folge den Online-Anweisungen, um zu wissen, wie das Starter Kit – Smartes Thermostat verdrahtet und montiert wird. Sobald du die Installation abgeschlossen hast, kannst du den Strom zu deiner Heizung wieder einschalten.